

Genzo Max-LED -valaisimen asennus:

1. Asenna valonauha haluttuun paikkaa niin että ledit osoittavat alas.
2. Aseta käyttöyksikkö sellaiseen paikkaa, että hämäräkytkimeen ei kohdistu häiritsevää valaistusta.
3. Kytke valonauhan liitin tiiviisti käyttöyksikköön.
4. Kytke käyttöyksikkö 12V akkuun.
5. **Punainen johto kytketään akun plus (+) napaan ja musta johto kytkettä akun miinus (-) napaan.**
6. Mikäli tämän jälkeen valonauhaan syttyy hetkeksi valo on asennus onnistunut.

Käyttö:

Valo on varustettu sisäänrakennetulla hämäräkytkimellä. Hämäräkytkimen sytyttyä valon se palaa ajastimeen asetetun tuntimäärän. Valossa on myös himmennystoiminto, jota ohjataan kaukosäätimestä.

Mikäli valot on asetettu syttymään hämärätunnistimesta, niitä ei voi sammuttaa kaukosäätimellä. Valot palavat tällöin asetetun ajan, kunnes sammuvat. Valon voi sammuttaa tai laittaa päälle kaukosäätimestä vain jos hämärätunnistin ei ole käytössä tai se ei ole aktiivinen (päivänvalossa).

Ajastimen säätö:

- Käyttöyksikön näyttö osoittaa tunteina ajastuksen keston (1-12).
- Kun yksikköön on kytketty virta punainen valo syttyy kohtaan ”Tid”. Tämä toimii ajastimen ohjelmointi painikkeena.
- Paina sormella kohdasta ”tid” sekunnin ajan ja päästä irti. Yllä olevassa näytössä punainen valo siirtyy askeleen eteenpäin. Toista sama, kunnes ajastin näyttää haluamasi tuntimäärän. Valittu tuntimäärä osoittaa kuinka monta tuntia valo palaa, kun hämäräkytkin on aktivoitunut ja valo on syttynyt.
- HUOM: Hämäräkytkin ei ole käytössä jos ”tid” painiketta on panettu niin monta kertaa, että punainen valo on kiertänyt diodinäytön ympäri ja sammunut.

Hämräkytkimen säätö:

- Aseta sormi ”tid” painikkeelle ja pidä sormea paikallaan. Sormea pidettäessä painikkeella, yllä olevassa LED-näytössä olevat 12 punaista lediä syttyvät ja vaihtavat kirkkautta 5:ssä eri kirkkauden tasossa. Nämä 5 tasoa kertovat hämräkytkimen herkkyyden. Nosta sormi ”tid” painikkeelta haluamasi hämräkytkimen herkkyyden kohdalla. Herkkyyden taso tallentuu automaattisesti laitteeseen.
- Mitä kirkkaammat LED-lamput ovat, sitä hämrämpää täytyy olla että hämräkytkin

- aktivoituu ja valo syttyy.
- Voit kokeilla laitteen toimivuuden peittämällä sensorin valoa läpäisemättömällä materiaalilla.
 - HUOM: Mikäli näytössä ei pala punainen valo minkään numeron kohdalla niin hämäräkytkin on pois käytöstä ja valot voidaan sytyttää kaukosäätimen päälle/pois painikkeesta manuaalisesti.

Kaukosäätimen käyttö:

Valo päälle / pois

- + Lisää valon kirkkautta
 - Vähentää valon kirkkautta
- M Himmenin asetuksen valinta

- Kaukosäätimen toimintaetäisyys on n. 80-100 m.
- Kaukosäätimessä on 9V 23A tyyppin paristo, joka tulee pakkauksen mukana.

Himmennyksen säätö

- Kytke valaisin päälle kaukosäätimestä painamalla päälle/pois painiketta ja paina sen jälkeen yhden kerran M -painiketta. Sammuta sen jälkeen valo painamalla päälle/pois painiketta.
- Jos valo sammuu välittömästi: Silloin on valittuna himmennystoiminto, joka toimii porrastetusti ohjelmoitujen himmennystasojen mukaan.
- Mikäli valo sammuu himmenemällä: Silloin on valittuna portaaton himmennys. Tässä tilassa voidaan valaistuksen kirkkautta säätää portaattomasti + / - painikkeilla.
- Porrastettua ja portaatonta tilaa voidaan vaihtaa painamalla kaukosäätimestä M painiketta, kun valo on kytketty päälle.