


Lafayette Smart

Sisäinen ohjekirja



Paina avataksesi sisäisen ohjeen.

x 1



Paina nähdäksesi keskeiset toiminnot.


x 1



Paina palataksesi.

Asenna tarvike kun radio on sammutettu.

Radio



Valinta: Pikavalinta/Suosikit

Valikot




x 4
Perustila
Katso alla

Tunniste	Asetukset
Toiminto	Jahtikanava
Kantamatesti	Kieli
Radion haku	Tehdasasetukset
Tekstiviesti	
Yksityiskutsu	
Nimi	
Tunniste ON/OFF	
Yhteystiedot	


Äänet	Radio
Diskantti	Hälytys
Kaiutin	Kanavat
Kompanderi	Kohinasalpa
Kuiskaustila	Kontrasti
Merkkiäänet	Lähtöteho
Min. voimakkuus	Skannaus
Näppäinääni	Ääni
Puheen salaus	

Pikavalinta/Suosikit

Esimerkki: Pikavalinta Pilot-ääni




Esimerkki: Pikavalinta Nimi



Pikavalinta asetetaan toiminnolla, jota käytetään eniten. Pidä painettuna 1 sek.

Suosikit asetetaan toiminnolla, jota käytetään eniten. Pidä painettuna 1 sek.

Perustila



Käytä perustilaa kun haluat välttää väärät asetukset.

Perustilassa käyttäjä voi vain säätää äänenvoimakkuutta, kanavaa ja valittuja toimintoja.

Uudet SMART -toiminnot

